


M-LIFE teleskopická Selfie tyč s diaľkovým ovládačom



Cena

8,33 €

Ušetríte: 6.019996 €

3,98 €

na sklade

[Opýtajte sa na tento produkt](#)

Výrobca: [M-LIFE](#)

Popis

- nastaviteľný držiak možno otáčať o 360° a preklápať o 180°
- kľúčik pre bezpečné zaistenie polohy zariadenia
- kompatibilné telefóny s Android 3.x a vyšším a iOS s 4.0 a vyšším
- materiál:
 - tyč: kov
 - rukoväť: kov potiahnutý gumou
 - držiak: plast a kov
 - diaľkový ovládač: plast
- farba: ružová

Statívy : M-LIFE teleskopická Selfie tyč s diaľkovým ovládačom

Obsah balenia:

- teleskopická tyč s pútkom: 20 - 97cm (6 výsuvných častí)
- nastaviteľný držiak na strunke:
výška: 4 - 8cm
- diaľkové ovládanie
- 1 x CR2032 lítiová batéria (3V)

Návod na zloženie:

1. Vložte telefón do držiaku.
2. Pripevnite držiak s telefónom na statív a zaistite pomocou závitú.
3. Nastavte uhol pre fotenie a kľúčikom zafixujte polohu.

Návod na použitie:

1. Zapnite diaľkový ovládač (prepínač na boku) - rozsvieti sa modrá dióda.
2. Vyhľadajte Bluetooth zariadenie vo vašom telefóne a zvolíte AB Shutter 3.
3. Otvorte aplikáciu Fotoaparát.
4. Natiahnite statív do požadovanej dĺžky.
5. Zamierť telefón na seba a stlačte príslušné tlačidlo* na diaľkovom ovládači.
*Diaľkový ovládač má 2 tlačidlá, pričom každé z nich je určené pre konkrétny OS (Android, alebo iOS).

Pozn.: V prípade, že váš telefón nereaguje na tlačidlo, alebo reaguje inak, než snímaním fotografie (ZOOM, zmena hlasitosti a pod.), je potrebné si nainštalovať aplikáciu [B612 - Selfie from the heart](#) pre správne fungovanie diaľkového ovládača.

- SELFIE statív - maximálne flexibilný a pevný mobilný držiak na teleskopickéj tyči pre bezkontaktné fotenie
- Bluetooth diaľkový ovládač s LED kontrolkou a dvoma tlačítkami pre iOS a Android
- napájanie: 1 x CR2032 batéria (súčasťou balenia)